



## Ekstra trådløst tastatur for betjening af alarm


### Vejledning i brug og programmering

Back / Confirm: Tryk **Back** for at gå tilbage og **OK** for at bekræfte.

Away arm: Tast **away**. Display vil vise  og alarm tilkobler.

Disarm: Tast bruger **kode 1234 + Disarm**. Display vil vise  og alarmen frakobler.

Home arm: Tast **home**. Display vil vise  og alarmen tilkobler hjemmefunktion.

Panic: Tast **Panic**. Display vil vise blinkende zone nummer  og alarmen lyder ved overfald.

### Forespørge om alarm status hændelser:

I dobbelt kommunikation tryk **disarm** ned i mere end 3 sekunder for at forespørge.

### Systemopsætning

Opsætning af tid og dato: F.eks. klokken 20:36 dato 27.8.2013

Tast	Kode	Tast	Se display
Enter	987699	OK	Indtast dato



År	Måned	Dag	Time	Minutter	
1 → 3	→ 0 → 8	→ 2 → 7	→ 2 → 0	→ 3 → 6	OK

### Opsætning af brugerkoder

– op til 10 individuelle brugerkoder (plads/menu 2-11)

Tast	Kode	Tast	1. brugeropkode	Tast	kode	Tast
Enter	987699	OK	2	OK	XXXX	OK

Tast	Kode	Tast	2. brugeropkode	Tast	kode	Tast
Enter	987699	OK	3	OK	XXXX	OK

Tast	Kode	Tast	9. brugeropkode	Tast	kode	Tast
Enter	987699	OK	10	OK	XXXX	OK

Tast	Kode	Tast	10. brugeropkode	Tast	kode	Tast
Enter	987699	OK	11	OK	XXXX	OK

### Ændring af teknikerkode

Tast	Kode	Tast	Teknikerkode	Tast	6 ciffer kode	Tast
Enter	987699	OK	12	OK	XXXXXX	OK

## Frakoble zoner i dobbelt kommunikationsniveau

Tast	Tekniker-kode	Opkode	Bekræft	Zone nr. 1-40	Bekræft	0 eller 1*	Bekræft	Korrekt
Enter	987699	13	OK	x	OK	1	OK	BIB

\* 0= Sletter frakobling / 1 = zone frakoblet

## Opsætning af dobbelt kommunikation

Tast	Tekniker-kode	Opkode	Bekræft	Kode	Bekræft	Kode	Bekræft	Funktion
Enter	987699	15	OK	1	OK	0	OK	Enkelt kommunikation
Enter	987699	15	OK	1	OK	1	OK	Dobbelt kommunikation

## Opsætning af sabotage på enhed

Tast	Teknikerkode	Opkode	Bekræft	Kode	Bekræft	Kode	Bekræft	Funktion
Enter	987699	15	OK	3	OK	0	OK	Sabotage FRA
Enter	987699	15	OK	3	OK	1	OK	Sabotage TIL

## Færdig med programmering:

Tryk BACK eller vent 30 sekunder, hvorefter enheden selv går tilbage.

## Indprogrammering af fjernbetjening til tyverialarm

### 1. Indprogrammering af fjernbetjening via aktivering

Kode	Bekræft	Enhedsnummer	Aktiver
1	#	X (1-8 #) - Flere enheder tryk ekstra #	Fjernbetjening

Aktiver tastatur/fjernbetjening og kontroller symbol forsvinder i display. 

### 3. Indprogrammer fjernbetjening via indtastning af nummer

Kode	Bekræft	Enhedsnummer	Indtast nr.	Bekræft
3	#	X (1-8 #) - Flere enheder tryk ekstra #	9 cifre	#

Indtast 9 cifret nummer fra tastatur ind på alarm som fjernbetjening for registrering af tastaturet.

**Disarm tast (tast kun en gang) kan bruges til forespørgsel på status af alarm.**

<b>Model type data:</b> Varenr. <b>2700.0419</b> Spænding: 3.7V/1200mA backup. Standby: <60uA (Aktiv: <25mA ). Trådløs distance 75 meter (i lige luftlinje). Standard kodeord tekniker 987699. Standard kodeord for bruger 1234, op til 10 stk. brugerkoder kan indkodes.	Tidsinterface. Ingen funktion, lyset slukker efter 8 sek.  Ved programmering forlades programmering niveau efter 15 sek. efter sidste indtastning.  Lavt batteri alarm ved 3.2V vises i display.
--	--