



Brugervejledning - programmering af kort porttelefon - varenr. 5000.0522

Programmering af kort

Kort skal programmeres via den indbygget læser og det medfølgende tastatur.

Tastaturet tilsluttes porttelefonen via stik på bagsiden af porttelefonen.

Kodetastaturet kan monteres på væg eller det kan tilsluttes porttelefonen, når der er behov for programmering.

Tip: Lave excel ark/liste med hvilke bruger der har hvilket kort, således at skulle en bruger miste kortet, så er det let at slette det pågældende kort.

Teknikerkode/adgang til menu - programmering

Tast * + # + system kode + # (systemkode = 4567 standard)

OBS: menu forlades automatisk efter 20 sekunder hvis man ikke bruger tastaturet.

Indlæs master kort

Tast * + system kode + # (*#4567# standard)

Tast 0 (tone høres)

Tast 7 (tone høres igen)

Tast de sidste 6 cifre fra master kortet (står på bagsiden af kortet)

Eller

Hold master kortet tæt på læser, når tone høres er kortet oprettet.

Tilføj bruger kort

Tast * + system kode + # (*#4567# standard)

Tast 1 (tone høres)

Tast Tast de sidste 6 cifre fra kortet (tone høres = kort oprettet)

Tilføj øvrige kort på samme måde.

OBS: Tonen vil lyde 4 gange hvis et kort allerede er indkodet.

Forsæt med at slette kort eller

Tast * for gå tilbage til opsætningstilstand

Tast ** for at forlade menu og går i standby.

OBS: menu forlades automatisk efter 20 sekunder hvis man ikke bruger tastaturet.

Eller

Hold master kort op til læser (tone høres)

Indlæs/skan det nye bruger kort (tone høres to gange = kort oprettet)

Opret øvrige kort et ad gangen.

Afslut med at indlæse master kortet.

Slet bruger kort - Kort slettes et ad gangen.

Tast * + system kode + # (*#4567# standard)

Tast 2 (tone høres)

Tast de sidste 6 cifre fra kortet som skal slettes (tone høres = kort slettet)

Eller

Hold bruger kort op mod læser (tone høres = kort slettet)

Forsæt med at slette kort eller

Tast * for gå tilbage til opsætningstilstand

Tast ** for at forlade menu og går i standby.

OBS: menu forlades automatisk efter 20 sekunder hvis man ikke bruger tastaturet.

Slet alle bruger kort

Tast * + system kode + # (*#4567# standard)

Tast 9 (tone høres)

Tast 9 (lang tone høres – når lyd ophører er alle kort slettet)

Tast * for at returnere til standby.

OBS: menu forlades automatisk efter 20 sekunder hvis man ikke bruger tastaturet.

Låsens aktiveringstid

Tast * + system kode + # (*#4567# standard)

Tast 4 (tone høres)

Tast det 2 cifret nummer (01-99)

Tast * for at returnere til standby.

OBS: menu forlades automatisk efter 20 sekunder hvis man ikke bruger tastaturet.

Ændre system kode

Tast * + system kode + # (*#4567# standard)

Tast 8 (tone høres)

Tast de 4 nye cifre + # (XXXX#)

Tast den nye kode igen + # (for at bekræfte koden)

OBS: Hvis en lang tone høres, skal du gentage denne procedure.

Gemt system kode

Koden kan ikke resettes, så lave en kode I kan huske.

Størrelse på tastatur: H 115 x B 75 x D 15 mm.



SSI Huset/Svane Electronic ApS
Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang
Tel. 70253010 – mail ssi@svane-el.dk – www.svane-el.dk

