

## Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz Betjening via fjernbetjeninger inde og ude

### Fjernbetjeninger

- Tilkobling:** Fuld tilkobling - alt er tilkoblet.
- Frakobling:** Alt er frakoblet - undtagen alle 24 timers zoner Røg/Gas/Sabotage.
- Hjemmetilkobling:** Tilkobler vinduer/døre af huset, normalt magnetkontakter og sensorer, hvor man ikke kommer om natten "perimeter sikring / hjemme alarm".
- Overfaldsalarm:** Starter alarmerne øjeblikkeligt lydløst og sender verbal besked samt SMS til telefon listen eller kontrolcentralen.

Fuld tilkobling af alarm via tastatur: 

Delvis tilkobling (Hjemme) via tastatur: 

Frakobling af alarm via tastatur: Kode XXXX (1234) + #



Maksimum 8 tastaturer/fjernbetjeninger kan monteres på alarmerne